

KitchenAid®

BATEDOR COM BORDA FLEXÍVEL

Consulte a tabela para determinar o modelo correto do Batedor com Borda Flexível para a sua Batedeira.

Tamanho da Tigela para Misturar	Modelos	Modelo de Batedor com Borda Flexível
4,5 - 5 QT (4,25 - 4,7 litros)	K45SS, KSM1, KSM100, KSM110, KSM120, KSM150, KSM151, KSM152, KSM153, KSM155, KSM158, KSM160, KSM165, KSM4, KSM75, KSM80, KSM85 e KSM9	KFE5T
5,5 - 6 QT (5,2 - 5,7 litros)	KD2661, KL26M, KP26M1, KP26M8, KP26N9, KV25G e KV25M	KFE6L
6 QT (5,7 litros) Misturadores da série "F"	KF26M2, KSM652	KFEF6L
7 QT (6,6 litros)	KSM7581	KAFE7L

Para mais informações sobre a instalação do batedor, consulte o item "Instruções e Receitas" do manual que vem com a sua batedeira.

Você encontrará também informações sobre os ajustes entre o batedor e a tigela.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Siga sempre as instruções de segurança ao utilizar equipamentos elétricos.

Encontre informações de segurança importantes no item "Instruções e Receitas" do manual que vem com a sua batedeira.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

KitchenAid®
FOR THE WAY IT'S MADE ®

© 2014. Todos os direitos reservados.